

# Instruktion för ventilation och öppna spisar.

Ventilation/fläkt är gemensam för hela huset och ändras inställningen i någon lägenhet så påverkas hela huset negativt. Är du osäker på vad som gäller eller vilken ventil som åsyftas så kontakta någon i styrelsen.

1. **Ändra aldrig inställningen på från-luftsventilerna!** Dessa sitter högt upp på väggen i sovrum/kök/bad. Man bör självklart rengöra dem ibland för att de inte skall sättas igen av smuts men se till att inställningen inte ändras.
2. Se till att till-luftsventilerna ovanför de fönster som har dessa är öppna och att de inte är igensatta av smuts.
3. Vid matlagning, underlätta utsuget i köket genom att öppna balkongdörren lite – men sätt inte korsdrag för då blir det inget undertryck i lägenheten.
4. Spjället i öppna spisen skall hållas stängd och öppnas enbart i samband med eldning och tills glöden har slocknat.
5. När du eldar, öppna den speciella ventil som sitter på väggen bredvid öppna spisen (övrig tid skall den vara stängd), säkrar extra tilluft under eldningen, trots det kan det ev behöva öppnas ett fönster på glänt pga det kraftiga draget.
6. Vid strömavbrott är det eldningsförbud på grund av att fläkten står still och rök då sprids in i alla lägenheter. Pågår eldning, avsluta direkt!
7. Vid problem med dåligt drag/det ryker in, kontrollera direkt om larmlampan högst upp i trapphuset lyser, då har fläkten stannat och även då gäller eldningsförbud. Rapportera detta omedelbart till styrelse/husvärd.
8. Den sk eldstadsplanen framför öppna spisen får inte tas bort. Vid ombyggnad/renovering – kontakta styrelsen för råd om utförande/storleken.

Tack på förhand!

Styrelsen